

**הוראות הפעלה למדחס FINI**  
**SILTEK 50/100 LITER**

יש לעיין בחוברת הפעלה לפני כל טיפול.	
זהירות משטח חם	
סכנת התחשמלות	
כדי לעצור את המדחס, השתמש במתג הממוקם על גוף מתג הלחץ. לעולם אל תשתמש במתג הראשי ואל תנתק את המדחס ישירות מהשקע	
סכנה חלקים מסתובבים, היחידה נשלטת מרחוק ועשויה להתחיל ללא אזהרה	
יש להגן על האוזניים בזמן הפעלת המדחס	

**1 הוראות הרכבה**

- שים את המדחס על ריצפה ישרה והרחק מחומרים מסוכנים ודלקים.
- יש להרכיב את הגלגלים על המדחס.
- יש להרכיב את הפילטרים במקום.
- וודא שאין למדחס נזק מהובלה. ושלא חסר בו חלקים.
- יש למקם את המדחס במקום מאוורר היטב וישר.
- במקרה של תקלה בפתיל הזינה יש להחליפו ע"י אדם מוסמך או ע"י היבואן.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או עם העדר ניסיון וידע). אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

## 2 הוראות בטיחות

- שים לב שימוש לא נכון יכול לגרום נזק לאנשים. או כל דבר אחר שנמצא בקרבת מקום.
- במקרה של תקלה יש לפנות לבית מלאכה מוסמך. או לחב' המייבאת את המדחס.
- בזמן העבודה ראש המדחס והצנרת מתחממים מאוד שים לב לא לקבל כוויות.
- לפני הפעלת המדחס יש ללמוד את הוראות ההפעלה.
- בכל מקרה של טיפול במדחס יש לנתקו מרשת החשמל ולרוקן את האויר מהמכל.
- במקרה של תקלה בפתיל הזינה יש להחליפו ע"י אדם מוסמך. או ע"י היבואן.
- אין לגעת בשסתום ביטחון או פרוסטט אלא על ידי אדם שהוסמך לכך

## 3 הוראות הפעלה

- וודא חיבור המדחס למערכת החשמל למתח 230V
- הפעלה וניתוק המדחס תעשה ע"י הפעלת המתג למצב OFF\ON ולא על ידי הכנסת והוצאת הכבל החשמלי
- בהפעלה ראשונה יש לוודא כי המדחס מגיע מקסימום 8 בר. ומפסיק את פעולתו באופן אוטומטי.
- כמו כן כאשר מוציאים את לחץ אויר הלחץ יורד למינימום מתחיל את פעולתו באפן אוטומטי ויחזור חלילה יש לסובב את ווסת הלחץ על מנת להגיע ללחץ הרצוי לא לעבוד בלחץ המכסימלי. סיבוב עם כיוון השעון מעלה את הלחץ נגד כיוון השעון מוריד את הלחץ.
- על מנת לנתק את המדחס יש להעביר למצב OFF. פעולה זו משחררת את האויר הדחוס בראש המדחס ומאפשרת התחלה פעולה חדשה ביתר קלות.
- למדחס מחזור פעילות של 50% S3 (משמעות הדבר לא יותר מ 50% זמן עבודה בכול מחזור עבודה של 10 דג' לדוגמא )

## 4 הוראות טיפול ואחזקה

- בכל מקרה של טיפול במדחס יש לנתקו מזרם החשמל ולרוקן את האויר מהמכל. התיקון יעשה ע"י טכנאי שהוסמך.
- בכל יום עבודה יש להוציא מים מהמכל שנוצר כתוצאה מהאווריר הדחוס במיכל.
- יש לשמור מכל מגע של מים או חומרים דליקים.
- יש לנקות את פילטר אחת לחודש אין להפעיל את המדחס ללא פילטר.
- למדחס יש הגנה טרמית במקרה של התחממות והפסקת פעולה במדחס יש לתת לו מנוחה של 15-20 דקות אחריות לכלי מותנה בכל הכתוב בעלון זה. ובשימוש. תקין. האחריות הנה על פגם בצידוד.

**חברת לוירון**