






הוראות הפעלה למדחס FINI דגם SUPER TIGER 402, 50L

יש להשתמש במדחס אך ורק כ"ספק" של אוויר דחוס, ולא לכל מטרה אחרת.
 היצרן/יבואן לא יישאו בכל אחריות במידה ויעשה שימוש לא נאות ו/או תואם את
 הוראות ההפעלה.

יש לעיין בחוברת הפעלה לפני כל טיפול.	
זהירות משטח חם	
סכנת התחשמלות	
כדי לעצור את המדחס, השתמש במתג הממוקם על גוף מתג הלחץ. לעולם אל תשתמש במתג הראשי ואל תנתק את המדחס ישירות מהשקע	
היחידה נשלטת מרחוק ועשויה להתחיל ללא אזהרה	

1. הוראות הרכבה

- שים את המדחס על ריצפה ישרה והרחק מחומרים מסוכנים ודלקים.
- יש להרכיב את הגלגלים על המדחס.
- יש להרכיב את הפילטרים במקום.
- יש להרכיב את מדיד השמן ולוודא שיש מספיק שמן. במידה הצורך הוסף שמן 2050
- אין להפעיל את המדחס בחוסר שמן
- וודא שאין למדחס נזק מהובלה ושלא חסר בו חלקים.
- יש למקם את המדחס במקום מאוורר היטב וישר.

2. הוראות בטיחות

- שים לב שימוש לא נכון יכול לגרום נזק לאנשים. או כל דבר אחר שנמצא בקרבת מקום.
- במקרה של תקלה יש לפנות לבית מלאכה מוסמך או לחב' המייבאת את המדחס.
- בזמן העבודה ראש המדחס והצנרת מתחממים מאוד שים לב לא לקבל כוויות.
- לפני הפעלת המדחס יש ללמוד את הוראות ההפעלה.
- בכל מקרה של טיפול במדחס יש לנתקו מרשת החשמל ולרוקן את האוויר מהמיכל.
- במקרה של תקלה בפתיל הזינה יש להחליפו ע"י אדם מוסמך או ע"י היבואן.
- אין להשתמש להתזת צבע במקומות סגורים ולא מאוררים, או ליד אש חשופה.
- במקרה של תקלה בפתיל הזינה יש להחליפו ע"י אדם מוסמך או ע"י היבואן.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים) כולל ילדים (עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

3. הוראות הפעלה

* וודא חיבור המדחס למערכת החשמל למתח 230V

- לפני הפעלה ראשונה יש לפתוח את פקק ההגנה למיכל השמן, ולהחליפו עם המדיד/נשם המסופק עם המכשיר.
- הפעלה וניתוק המדחס תעשה ע"י הפעלת המתג למצב OFF\ON ולא על ידי הכנסת והוצאת הכבל החשמלי
- בהפעלה ראשונה יש לוודא כי המדחס מגיע מכסימום 8 בר ומפסיק את פעולתו באופן אוטומטי. כמו כן כאשר מוציאים את לחץ אויר הלחץ יורד למינימום מתחיל את פעולתו באפן אוטומטי וחוזר חלילה.
- יש לסובב את ווסת הלחץ על מנת להגיע ללחץ הרצוי לא לעבוד בלחץ המכסימלי. סיבוב עם כיוון השעון מעלה את הלחץ נגד כיוון השעון מוריד את הלחץ.
- על מנת לנתק את המדחס יש להעביר למצב OFF. פעולה זו משחררת את האוויר הדחוס בראש המדחס ומאפשרת התחלה פעולה חדשה ביתר קלות.

4. הוראות טיפול ואחזקה

- בכל מקרה של טיפול במדחס יש לנתקו מזרם החשמל ולרוקן את האוויר מהמיכל. התיקון יעשה ע"י טכנאי שהוסמך.
- יש לשמור מכל מגע של מים או חומרים דליקים.
- אחרי 50 שעות עבודה יש לבצע חיזוק ברגים והחלפת שמן מנוע השתמש בשמן 30 או 2050 או 40.
- יש לנקות את פילטר אחת לחודש אין להפעיל את המדחס ללא פילטר.
- למדחס יש הגנה תרמית במקרה של התחממות והפסקת פעולה במדחס יש לתת לו מנוחה של 15-20 דקות אחריות לכלי מותנה בכל הכתוב בעלון זה ובשימוש תקין. האחריות הנה על פגם בצידוד.