

הוראות שימוש ובטיחות לכננת הרמה חשמלית

- ✓ חל איסור מוחלט להימצא מתחת לכננת בזמן הפעלתה.
- ✓ אין להרים משקל מעבר למשקל שהכננת אמורה להרים
- ✓ יש להציב את הכננת במצב אופקי ויציב לחלוטין על מנת למנוע מגע בין כבל הפלדה למיקרוסוויצים (גובלים) אשר יגרום לעצירת הכננת.
- ✓ בכל יום עבודה יש לבדוק את שלמות כבל הפלדה, במידה ויש איזשהו פגם, יש להפסיק את השימוש בכננת באופן מיידי ולהחליף את הכבל.
- ✓ הכבל יוחלף על-ידי מעבדה או טכנאי מוסמך בלבד.
- ✓ חל איסור מחולט להאריך את כבל הפלדה, אלא להחליפו בשלמותו בלבד.
- ✓ כל תיקון, החלפת כבל חשמלי או החלפת ידית פיקוד, יעשה על-ידי טכנאי מוסמך בלבד.
- ✓ **לאחר התקנת הכננת, לפני הפעלתה ולאחר שינוי כלשהוא שנעשה בכננת**
- יש לקבל אישור עבודה ממהנדס מוסמך.**