

TAT הוראות הפעלה למדחסים שקטים-יבשים סדרת

1 הוראות הרכבה

- שים את המדחס על ריצפה ישרה והרחק מחומרים מסוכנים ודלקים.
- יש להרכיב את הפילטר במקומו.
- וודא שאין למדחס. נזק מההובלה. ושלא חסר בו חלקים.
- יש למקם את המדחס במקום מאוורר היטב.
- המכשיר נועד לשימוש פנימי בלבד

2 הוראות בטיחות

- שים לב לשימוש לא נכון יכול לגרום נזק לאנשים. או לכל דבר אחר שנמצא בקרבת מקום.
- במקרה של תקלה יש לפנות לבית מלאכה מוסמך. או לחב' המייבאת את המדחס.
- בזמן העבודה ראש המדחס והצנרת מתחממים מאוד שים לב לא לקבל כוויות.
- לפני הפעלת המדחס יש ללמוד את הוראות ההפעלה.
- בכל מקרה של טיפול במדחס יש לנתקו מרשת החשמל, ולרוקן האוויר מהמיכל.
- במקרה של תקלה בפיתול הזינה יש להחליפו ע"י טכנאי שהוסמך ע"י היבואן, או ע"י היבואן.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- 20%-S3- במחזוריות רצופה של פעולת המדחס הוא צריך לעבוד שתי דקות ולנוח שמונה דקות.

3 הוראות הפעלה

- * וודא חיבור המדחס למערכת החשמל 230V.
- הפעלה וניתוק המדחס תעשה ע"י הפעלת המתג למצב OFF\ON ולא על ידי הכנסת והוצאת הכבל החשמלי בפעולה ראשונה יש לוודא כי המדחס מגיע מכסימום ל8 בר. ומפסיק את פעולתו באופן אוטומטי.
- והלחץ יורד למינימום מתחיל את פעולתו באופן אוטומטי וחוזר חלילה
- יש לסובב את וסת הלחץ על מנת להגיע ללחץ הרצוי לא לעבוד בלחץ המכסימלי. סיבוב עם כיוון השעון מעלה את הלחץ נגד כיוון השעון מוריד את הלחץ.
- על מנת לנתק את המדחס יש להעביר המתג למצב OFF. פעולה זו משחררת את האוויר הדחוס בראש המדחס ומאפשרת התחלת פעולה חדשה ביתר קלות.

4 הוראות טיפול ואחזקה

- בכל מקרה של טיפול במדחס יש לנתקו מזרם החשמל ולרוקן את האוויר מהמיכל. התיקון יעשה ע"י טכנאי שהוסמך.
- יש לשמור מכל מגע של מים או חומרים דליקים.
- אחרי 50 שעות עבודה יש לבצע חיזוק ברגים.
- יש לנקות את הפילטר אחת לחודש אין להפעיל את המדחס ללא פילטר.
- למדחס יש הגנה טרמית במקרה של התחממות והפסקת פעולה במדחס יש לתת לו מנוחה של 15-20 דקות אחריות לכלי מותנה בכל הכתוב בעלון זה. ובשימוש. תקין. האחריות הינה על פגם בצידוד.

יש לעיין בחוברת הפעלה לפני כל טיפול.	
אסור לשאוף אוויר דחוס ממוצר זה.	
אין להפעיל מכונה זו ללא המגן.	
חובה לנתק את החשמל ולרוקן את כל האוויר הדחוס לפני כל טיפול במכשיר זה.	
יש להגן על האוזניים בזמן הפעלת	
סכנת רעש	
זהירות משטח חם	
סכנת התחשמלות	
רכיב או מערכת תחת לחץ	
יש לבדוק שמן לפני הפעלה	
סכנה חלקים מסתובבים	
זהירות משטח חם	

חברת לוירון

E-mail: info@leviron.co.il

Web site: www.leviron.co.il