

סינכרון אקדח למכשיר שטיפה BIK

1. חבר את המכשיר לחשמל.
2. הדלק את המכשיר.
3. לחץ את לחצן "STOP" ואל תעזוב עד שהנורה הצהובה (מעל נורת המתח) תדלק.
4. מבלי לשחרר את לחצן "STOP" לחץ על לחצן "START" עד שהנורה הצהובה תתחיל להבהב, אז יש לשחרר את שני הלחצנים.
5. לחץ את הדק האקדח באופן רציף עד שהנורה הצהובה והנורה הכחולה (Signal 1) מהבהבות בו-זמנית.
6. כבה את המכשיר.
7. הדלק את המכשיר פעם נוספת.
8. לחץ את ההדק של האקדח 3 פעמים ובפעם השלישית להשאיר לחוץ, המכשיר יחל לפעול.

חברת לוירון

E-mail: info@leviron.co.il

Web site: www.leviron.co.il